

## командный радиокомплекс

# импульс

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Командный радиокомплекс (КРК) «Импульс» предназначен для управления на расстоянии моделями автомобилей, кораблей и различными устройствами.

КРК «Импульс» найдет применение на станциях юных техников, в школьных кружках и самостоятельном творчестве.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке КРК «Импульс» требуйте проверки

его работоспособности и комплектности.

Убедитесь, что в свидетельстве о приемке проставлены штами магазина, разборчивая подпись или штами продавца и дата продажи.

Помните, что при утере руководства по эксплуатации

Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КРК «Импульс» представляет собой одно из звеньев системы управления, составляющее командную радиолинию со следующими параметрами:

- рабочая частота 27,12 МГц ± 0,6%;
- мощность, подводимая к антенне передатчика, 10 мВт;
- гарантированная дальность управления на открытой площадке не менее 50 м;
- количество независимых каналов управления 2;
- количество командных положений кнопок управления в канале — 3;
- количество комбинаций команд 8;
- питание 1 батарея «Крона-ВЦ» для питания передатчика;
  - 1 батарея из 6 элементов А316 для питания приемного устройства.

Условия работы и хранения нормальные при температуре  $+25\pm10^{\circ}$  С.

#### комплектность поставки

1. Радиопередатчик ИМПУЛЬС - 1 шт.

2. Приемное устройство с двумя кабелями - 1 шт.

3. Антенна приемника - 1 шт.

4. Кассета питания - 1 шт.

5. Блок индикации с кабелем и разъемом - 1 шт.

6. Подключающий разъем — 1 шт. 7. Батарея "Крона-ВЦ"— 1 шт. 8. Элемент А316 — 6 шт.

9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Упаковочная коробка - 2 шт.

## УСТРОИСТВО ИЗДЕЛИЯ

Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

- передающего устройства, конструктивно выполненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической антенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передатчика и две трехпозиционные командные клавиши. на тыльной стороне пульта расположен отсек питания с выдвижной крышкой для установки батареи «Крона-ВЦ»;
- приемного устройства, состоящего из двух конструктивно самостоятельных блоков -- блока приемника и блока питания, связанных между собой кабелем питания с выключателем; блок приемника имеет антенное гнездо для подключения приемной антенны и выходной командный кабель. заканчивающийся разъемом для подключения к исполнительным органам. Команда на исполнительные органы выдается посредством реле РЭС-49, находящихся в блоке приемника. Контакты реле не имеют гальванической связи со схемой приемника.

(Нагрузочные характеристики контактов приведены в таблице 1):

- блока индикации с кабелем и разъемом, предназначенного для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки его в модели.

Д	иапазон коммутации тока, напряж. А макс. В	Род тока	Вид нагрузки	Частота коммута- ции, Ги (не более)	Количество срабатыва- ний (не более)
1	0,05-1 12	постоян.	активная	1	10000
ті ле	оммутация двигателя ила ДИ1-2 или ана- огичного с номина- ьным напряжением —12 В	постоян-	индукти- вная	1	10000

#### проверка работоспособности

Для проверки работоспособности КРК «Импульс» при покупке или после установки в модели необходимо:

- открыть крышку отсека питания передатчика и подключить батарею «Крона-ВЦ» к разъему питания, закрыть крышку;
- установить в кассету 6 элементов А316, соблюдая полярность согласно маркировке;
- подключить кассету к гнездам кабеля питания блока индикации;
- соединить кабель питания приемного устройства с гнездами блока индикации;
- выдвинуть антенну передатчика на 300 400 мм;
- включить питание передатчика;
- вставить антенну в гнездо приемного устройства;
- включить питание приемного устройства;
- нажать на клавишу I на передней панели передатчика — загорается лампочка I на блоке индикации;
- нажимая последовательно клавиши II, III, IV, проверить работу одиночных команд (соответственно загораются лампочки II, III, IV);
- нажимая одновременно клавиши I и III, II и IV, I и IV, II и III, проверить работу комбинационных команд (соответственно загораются лампочки I и III, II и IV, I и IV, II и III).

При отпущенных клавишах лампочки не горят.

После окончания проверок выключить питание и расстыковать разъемы.

## возможные неисправности и методы их устранения

	Наименование неисправности, внешнее про- явление и до- полнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
-	1. При вклю- чении питания приемного ус- тройства отсут- ствует кратко-	Неправильно подклю- чен командный разъем блока индикации к при- емному устройству	Подключить разъемы согласно рис. а руководстве по эксплуатации (кабелями в противоположные стороны)
-	временное включение всех лампочек блока индика- ции	Неправильно подклю- чены разъемы питания блока индикации, при- емного устройства и кассеты	Подключить разъемы согласно руководства по эксплуатации и в соответствии с их конструкцией
		Неправильно установ- лены в кассету элемен- ты А316	Установить элементы А316 в кассету согласно маркировке
		Отсутствует контакт с элементами А316 в кас- сете	Очистить контактирую- щие поверхности эле- ментов A316 от возмож- ного налета карбонатов
	2. При пра-	Выключено питание передатчика	Включить питание передатчика
	ченном прием- ном устройстве отсутствует прием команд	Передатчик располо- жен на расстоянии бли- же чем на 1,5 м к при- емному устройству	Расположить антенну передатчика на расстоянии более 1,5 м от приемного устройства
	с передатчика	Не подключена колод- ка питания передатчи- ка с бат. "Крона-ВЦ"	Подключить колодку питания передатчика , к батарее "Крона-ВЦ"
	3. На дально- стях близких к предельным на- рушается уве- ренный прием команд	Приемное устройство с антенной расположено близко к цепям питания исполнительных органов модели	Цепи питания исполни- тельных органов уда- лить на максимально возможное расстояние от приемного устрой- ства и антенны
		Токи в цепях исполни- тельных органов превы- шают величину, указан- ную в табл. І руковод- ства по эксплуатации	Уменьшить токи в це- пях питания исполни- тельных органов
		Источник питания исполнительных органов гальванически связан с батареей питания приемного устройства	. Исключить гальвани- ческую связь источни- ка питания исполнитель- ных органов и приемно- го устройства

#### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Командный радиокомплекс «Импульс» следует оберегать от ударов, падений и не следует располагать близко к отопительным приборам.

Монтаж приемного устройства в объекте управления необходимо производить таким образом, чтобы приемник, антенна и блок питания находились, по возможности, дальше от электродвигателей, электрокабелей питания и металлических частей устройства.

Размещение кассеты питания в объекте управления должно производится таким образом, чтобы кабель питания проходил свободно.

По окончании работы выключите питание передатчика и приемного устройства.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРК «Импульс» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 и ТО 17-92-300-81. Гарантийный срок эксплуатации на КРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной продажи.

При отсутствии в «Руководстве по эксплуатации» отметки торгующей организации срок исчисляется со

дня выпуска КРК заводом.

Без предъявления свидетельства о приемке, а также при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс» претензия к качеству его работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и гарантийный ремонт НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.


Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантий-

ного срока.

При некомплектном возврате КРК и при наличии механических повреждений претензии заводом-изготовителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

свидетельство о приемке
Командный радиокомплекс «Импульс» соответствует ОСТ 17-296-75 и техническому описанию ТО 17-92-300-81
и признан годным для эксплуатации
Дата выпуска
Преставитель ОТК
завода-изготовителя (подпись или штамп ОТК)
Адрес для предъявления претензий к качеству: 310002, Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 47742-54:
Цена КРК «Импульс» с источниками питания 💆 🔾 руб.
заполняется в магазине
Дата продажи
Продавец (подпись разборчиво или-штамп)
Штамп магазина


## СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРК «ИМПУЛЬС» (для справок)




Передающее устройство — схема принципиальная электрическая.

#### ВНИМАНИЕ!

Предприятие оставляет за собой право изменения номиналов и типов R, L, C элементов, транзисторов, диодов, а также изъятие или добавление их без отражения изменений в принципиальных схемах, при условни сохранения основных параметров устройств.



Приемное устройство — схема принципиальная электрическая,



а) проверке работоспособности;

б) подключении полнительного механизма;

в) подключении рулевых машинок.



## **УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

олизко, к отопительным приборам. оберегать от ударов, падений и не следует располагать Командный радиокомплекс «Импульс» следует

и металлических частей устройства. дальше от электродвигателей, электрокабелей питания знтенна и блок питания находились, по возможности, необходимо производить таким образом, чтобы приемник, Монтаж приемного устройства в объекте управления

питания проходил свободно. размещение кассеты питания в объекте управления должно производится таким образом, чтобы кабель

и приемного устройства. 110 окончании работы выключите питание передатчика

> мэмнэжкфпвн типа ДМІ-2 или ана-логичного с номина-10000 индукги въэтвлияя вицьтуммон 100000 REHBNING .HROTOOI 717 коммута-цик, Гц (не более) (не рочее) MUKC' напряж. В TOKE нягрузки иин срабатыва-Лиапазон коммутации настота Р КО личество

I phnrqpI

## проверка работоспособности

питания, закрыть крышку; - открыть крышку отсека питания передатчика и подключить батарею «Крона-ВЦ» к разъему при покупке или после установки в модели необходимо: Для проверки работоспособности КРК «Импульс»

- подключить кассету к гнездам кабеля питания полярность согласно маркировке; установить в кассету 6 элементов АЗ16, соблюдая

елока индикации; питания приемного устройства

с тнездами блока индикации;

- вставить антенну в гнездо приемного устройства; - включить питание передатчика; - выдвинуть антенну передатчика на 300 — 400 мм;

чика — загорается лампочка І на блоке индикации; - нажать на клавишу і на передней панели передат-включить питание приемного устройства;

При отпущенных клавишах лампочки не горят.

н расстыковать разъемы. окончания проверок выключить DINTAHNO HOCHE

Зак. 160



## КОМАНДНЫЙ РАДИОКОМПЛЕКС

# NWUNDPC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

000001

(не более)

cpa6arыва.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Радиопередатчик ИМПУЛЬС — I шт.
2. Приемное устройство с двума кабелями — I шт.
3. Автенна приемника — I шт.
4. Кассета питания — I шт.
5. Блок индикеции с кабелем и разъемом — I шт.
6. Подключающий разъем — I шт.
7. Батареа "Крона-ВШ"— I шт.
8. Элемент АЗБ — 6 шт.
9. Руководство по эксплуатации — I шт.

## истроиство изделия

интания с выдвижной крышкой для установки батарея «Крона-ВЦ»; ня тыльной стороне пульта расположен отсек чика и две трехпозиционные командные клавиши, ненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической знтенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передат-- передающего устройства, конструктивно выпол-Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

схемой приемника. такты реле не имеют гальванической связи со рэс-49, находящихся в блоке приемника. Коннительные органы выдается посредством заканчивающийся разъемом для подключения к исполнительным органам. Команда на исполемной антенны и выходной командный кабель, ка имеет антенное гнездо для подключения при-— приемного устройства, состоящего из двух кон-структивно самостоятельных блоков — блока при-емника и блока питания, связанных между собой кабелем питания с выключателем; блок приемни-

ны в таблице !); (Нагрузочные характеристики контактов приведе-

его в модели, КРК «Импульс» при покупке или после установки итоонооопоотодей имаеводи вид отоннечения - слока индикации с кабелем и разъемом, пред-

## При отпущенных клавишах лампочки не горят.

ных команд (соответственно загораются лампоч-ки I и III, II и IV, I и IV, II и III),

— нажать на клавищу і на передней панели передатника — загорается лампочка і на блоке индикацин;
— нажимая последовательно клавищи II, III, IV,

гренно загораются лампочки II, III, IV);
— нажимая одновременно клавищи I и III, II и IV,

I и IV, II и III, проверить работу комбинацион
нык комани (соответственно загораются лампоч-

- вставить антенну в гнездо приемного устройства;

- выдвинуть антенну передатчика на 300 - 400 мм;

- соединить кабель питания приемного устройства

- подключить кассету к гнездам кабеля питания

установить в кассету 6 элементов A316, соблюдая полярность согласно маркировке;

Для проверки работоспособности КРК «Импульс»

индукги-

нэгрузки

и подключить батыму.

— открыть крышку отсека питания передатчика при покупке или после установки в модели необходимо:

проверка работоспособности

-нготооп

- включить питание приемного устройства;

-- включить питание передатчика;

с гнездами блока индикации;

питания, закрыть крышку;

блока индикации;

напряжением Коммутация двигатела типа ДИІ-2 или зна-логичного с номина-

жв дпвн

3-12 B

1-90'0

TOKS,

Диапазон коммутации

расстыковать разъемы,

## После окончания проверок выключить HINTRHME

## TAPAHTNIHHIE OBRBATEJBCTBA

разцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 и ТО 17-92-300-81, Гарантийный срок эксплуатации на КРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной КРК «Импульс» соответствует утвержденному

Без предлавления свидетельства о приемке, а также отметки торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска КРК заводом. При отсутствии в «Руководстве по эксплуатации»

претензия к качеству его работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и гарантийный ремонт НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс»

Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарангий-

При некомплектном возврате КРК и при налични ного срока.

телем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! механических повреждений претензии заводом-изготови-

## свидетельство о приемке

и признан годным для эксплуатации ОСТ 17-296-75 и техническому описанию ТО 17-92-300-81 Командный радиокомплекс «Импульс» соответствует

(подпись или штамп ОТК) **RRЭТИВОТОТЕМ-БДОЯБЕ** ИГО спавитель ОТК Дата выпуска

Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 47-42-54: Адрес для предъявления претензий к качеству:

Цена КРК «Импульс» с источниками питания 💆 руб.

ADMINE	TAP SAT	· D	KA	TOTAL	CHI	OHING

	(пмятш-илидониродев ф
Продавец	
мжедоди втед	(число, месяц, тод)

вниевлем пметШ

## комплектность поставки

1. Радиопередатчик ИМПУЛЬС — 1 шт.
2. Приемное устройство с двума кабелями — 1 шт.
3. Автенна приемника — 1 шт.
4. (Кассета питания — 1 шт.
5. Блок индикации с кабелем — 1 шт.
7. Блок индикации с кабелем — 1 шт.
7. Блек надикации с кабелем — 1 шт.
8. Элемеят АЗІб — 6 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

## истроиство изделия

на тыльной стороне пульта расположен отсек питания с выдвижной крышкой для установки чика и две трехпозиционные командные клавиши, ненного в виде пульта управления с выдвижной телескопической знтенной, на передней панели пульта находится выключатель питания передат-- передающего устройства, конструктивно выпол-Командный радиокомплекс «Импульс» состоит из:

схемой приемника. такты реле не имеют гальванической связи со нительные органы выдается посредством релеемной антенны и выходной команда на испол-заканчивающийся разъемом для подключения к испол-— приемного устройства, состоящего на двух кон-структивно самостоятельных блоков — блока при-кабелем питания с выключателем; блок приемни-ка имеет антенное гнездо для подключения при-ка имеет антенное гнездо для подключения при-

назначенного для проверки работоспособности - слока индикации с кабелем и разъемом, предны в таблице 1); (Нагрузочные характеристики контактов приведе-

его в модели, КРК «Импульс» при покупке или после установки

## **LAPAHTNAHAIE OBASATENDCTBA**

КРК «Импульс» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям ОСТ 17-296-75 и ТО 17-92-300-81. Гарантийный срок эксплуатации на КРК «Импульс»—12 месяцев со дня розничной кГРК «Импульс»—12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня розничной проборя и кГРК «Импульс» — 12 месяцев со дня и кГРК «Импульс» — 12 месяцев

отметки торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска КРК заводом. При отсутствии в «Руководстве по эксплуйтации»

Без предъявления свидетельства о приемке, а также при нарушении сохранности пломб на КРК «Импульс» претензия к качеству его работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и гарантийный ремонт НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

Гарантия не распространяется на элементы питания. В случае неисправной работы КРК владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантий-

При некомплектном возврате КРК и при наличии ного срока.

механических повреждений претензии заводом-изготови-телем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

## свидетельство о приемке

Командный радиокомплекс «Импульс» соответствует ОСТ 17-296-75 и техническому описанию ТО 17-92-300-81 и признан годным для эксплуатации

Преставитель ОТК Дата выпуска

Апрес для предъявления претензий к качеству: 310002, Харьков-2, ул. Пушкинская, 49а, телефон 47д2-54. Пушкинская, с источниками питания 5 руб. (подпись или штами ОТК) виэтивототен-вдовье

*HINEATAM A ROTARHRONAE* 

(подпись разборчиводили-штамп) (число, месяц, тол) дата продажи

\_ вниевлем пметШ

назначен для управления на расстоянии моделями Командный раднокомплекс (КРК) «Импульс» пред-

КРК «Импульс» найдет применение на станциях автомобилей, кораблей и различными устройствами.

ном творчестве, юных техников, в школьных кружках и самостоятель-

## **ВИНАЕЛЯК ЭМШАО**

его работоспособности и комплектности. Убедитесь, что в свидетельстве о приемке простав- лены штамп магазнна, разоорчивая подпись или штамп продавия и дата продажи. При покупке КРК «Импульс» требуйте проверки

Помните, что при утере руководства по эксплуатация

Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

## технические данные

линию со следующими параметрами: системы управления, составляющее командную радно-КРК «Импульс» представляет собой одно на звеньев

: % д. 0 ± и ТМ 21,72 — втотови пвиодед —

IO MBT; мощность, подводимая к антенне передатчика, —

той площадке — не менее 50 м; - гарантированная дальность управления на откры-

- количество независимых каналов управления - 2;

- количество командных положений кнопок управ-

;6 — эльнья в кинэл.

- количество комбинаций команд — 8;

передатчика; иннетип вид «ЦВ-внодУ» вэдвтво 1 — эинетип —


питания приемного устройства. япд 316A вотнэмэле д ен кэдвтвд I —

Условия работы и хранения нормальные при температуре + 25  $\pm$  10° С.

## и методы их устрання возможные неисправности

		4
, Исключить гальвани- ческую связы источни- ка питания исполнитель- по устройства	Источник питания ис- батареей питания при- емного устройства	
Уменьшить токи в це- пях пигания меполни- тельных органов	Токи в цепях исполнительных органов превы- пают величину, указан- тую в табл. I руковод- ства по эксплуатации	
сдвя и заценири од од ображное разможное рассловние поменое рассловние псирения или ображения и од	Приемное устройство с антенной расположено пополнительных орга-	комзий коменф прием пределать предельным из- слях близенх на- з. На дально-
 приемного устройства Подключить колодку питания передатчика, к батарее "Крона-ВЦ"	емному устройству ка с бат. "Крона-ВЦ" ка с бат. "Крона-ВЦ"	с передатчика
ределатива на рассто- передатива на рассто- янии более 1,5 м от	редатчика Тередатчик располо- жен на расстоянии бли- же чем на 1,5 м к при-	новые вклю- новые прием- ном устройстве отсутствует
Очистить контактирую- шие поверхности эле- ментов АЗ16 от возмож- ного налета карбонатов Включить питание пе-	Отсутствует контани с элементами A316 в кас- сете Выключено питание пе-	. При пра-
маркировке Узіе в кассету согласно Услановить элементы струкцией	кассеты Неправильно установ- ты A316	ини
Тодключить разъемы согласно руководства по эксплуатами и в согласно руководства по руководства по подключимей под	Неправильно подклю- фены разъемы питания блока индикации, при-	рчокя интики- всех чямполек вкиюление временное
Подключить разтемы пожные стороны) пожные стороны в противопо-	емнома астройству блока индикации к при- чен командивый разъем Неправильно подклю-	1. При вклю- чении питания приемного ус- тройства отсут- ствует кратко-
Метод устранения	вничиди вантвод9В	Наименование неисправности, внешнее про- полнительные полнительные полнительные


## СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРК «ИМПУЛЬС» (для справок)



Передающее устройство — схема принципиальная электрическая.

## внимание!

Предприятие оставляет за собой право изменения номиналов и типов R, L, C элементов, транзисторов, диодов, а также изъятие или добавление их без отражения изменений в принципиальных схемах, при условии сохранения основных параметров устройств.



ПРИМЕРЫ СБОРКИ КРК «ИМПУЛЬС» при:

а) проверке работоспособности;

б) подключении исполнительного механизма;

в) подключении рулевых машинок.





схема принципиальная электрическая.

## имание!


ия номиналов и типов R, L, С элементов, транзисторов, тражения изменений в принципиальных схемах, при условии ных параметров устройств.




КИ КРК «ИМПУЛЬС» при:

полнительного механизма;

в) подключении рулевых машинок.





Приемное устройство - схема принципиальная электрическая,